



# A DIS

**DISOTTURANTE ACIDO CONCENTRATO PER SCARICHI  
DOMESTICI E INDUSTRIALI**

## SCHEDA TECNICA

### **CARATTERISTICHE GENERALI**

A.DIS è stato formulato per liberare rapidamente i tubi di scarico dei servizi fino ad un diametro di alcuni cm., dalla maggior parte delle occlusioni di carattere organico. A.DIS scioglie carta, sapone, stracci, assorbenti igienici, grassi di cucina ed altre sostanze organiche che vengono trasformate in liquami. A-DIS usato periodicamente per manutenzione preventiva evita il restringimento della sezione dei tubi di scarico, curve, derivazioni, ecc., causato dall'accumulo di depositi calcarei o dal depositarsi di residui organici presenti nei liquidi di rifiuto. Trattandosi di un prodotto acido è bene manipolarlo sempre con le cautele d'uso ed in particolare con guanti protettivi ed adeguate protezioni per occhi e viso.

### **CONDIZIONI DI IMPIEGO**

Togliere l'acqua in eccesso dallo scarico e versare A-DIS direttamente nello scarico occluso. Lasciare reagire il prodotto per breve tempo quindi versare un po' di acqua. Attendere ancora alcuni minuti e lavare con acqua fredda. Se l'occlusione è di una certa entità può essere necessario ripetere l'applicazione.

**DOSI INDICATIVE:** Per disotturare docce o lavabi versare ¼ litro all'interno dello scarico preventivamente vuotato e lasciare agire per un tempo adeguato, mentre per servizi igienici si consiglia una dose di ½ litro; per scarichi di cucina o per pozzetti utilizzare 1 litro di A-DIS. Per la manutenzione preventiva operare con quantità più ridotte.

Non mescolare mai A-DIS con acqua prima dell'uso. Non mescolare A - DIS con sostanze alcaline ed in particolare con ipoclorito, solventi ed altri agenti chimici in genere.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Aspetto : liquido limpido  
Densità a 20°C : 1.830 - 1.840 g/cm<sup>3</sup>

### **AVVERTENZE**

Per l'utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza.  
Non disperdere il prodotto e il contenitore nell'ambiente.  
Prodotto ad uso professionale.

Rev. N° 2

